

REPTI MAT ANLEITUNG

DE V1.0



REPTILES-PLANET.COM

PROFESSIONAL REPTILES PRODUCTS

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor der Verwendung.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Repti Mat von Reptiles-Planet entschieden haben.

Seine Leistung (Verhältnis zwischen Energieverbrauch und Wärmeabgabe) ist optimal. Außerdem sind alle unsere Heizmatten mit einer Abschaltautomatik ausgestattet, die bei ungewöhnlicher Überhitzung der Platte greift – eine zusätzliche Sicherheit für Ihre Reptilien und Amphibien.

TECHNISCHE DATEN:

- Nennspannung: 230 V – 50/60 Hz
- Leistung: Siehe Verpackung oder Etikett am Produkt.

ABSCHALTUNG BEI 50 °C:

Bei Überhitzung im Terrarium schaltet sich die Platte automatisch bei 50 °C ab. Diese Abschaltung ist weniger präzise als ein Thermostat, wurde jedoch entwickelt, um Brandgefahr bei Fehlgebrauch oder Produktversagen zu reduzieren.

Der Repti Mat kann erst wieder verwendet werden, wenn er ausgesteckt, abgekühlt und erneut eingesteckt wurde.

Die Ursache der Überhitzung muss ermittelt werden – meist mangelnde Belüftung am Installationsort oder Kontakt mit einem Material, das zu viel Wärme speichert.

INSTALLATION UND BETRIEB:

Repti Mat Heizplatten strahlen Wärme ab. Sie können unter dem Terrarium, an den Seitenwänden oder oben angebracht werden.

Wir empfehlen die Anbringung an der Rück- oder Seitenwand statt am Boden, da in der Natur die Wärme von oben (Sonne) kommt.

Viele Tiere graben sich ein, um kühlere Zonen zu erreichen, weshalb Bodenwärme weniger natürlich ist.

In modernen Terrarien geht durch Gitterdeckel viel Wärme verloren.

Daher kann es sinnvoll sein, die Platte oben zu montieren – eine seltene, aber sehr effektive Methode für bestimmte Arten.

Wir empfehlen, den Repti Mat außerhalb des Terrariums anzubringen, um direkten Wasserkontakt zu vermeiden.

Die Innenmontage wird nicht empfohlen.

HINWEISE ZUR INSTALLATION:

- Die meisten Tiere benötigen einen Temperaturgradienten (warmen und kühlen Bereich).
- Das Tier muss jederzeit die passende Temperatur wählen und sich an einen kühleren Ort zurückziehen können.
- Die Heizplatte darf maximal 2/3 der Terrarienfläche abdecken.
- Oft ist ein zweites Heizsystem erforderlich, z. B. eine Infrarot- oder Keramiklampe.



VERWENDUNG DER PLATTE AM BODEN:

⚠ Achtung: Wenn Sie die Platte unter einem Glasterrarium (außen) befestigen, achten Sie darauf, dass die Wärme ungehindert zirkulieren kann.
Bei schlechter Belüftung kann der Glasboden zerspringen.
Dies lässt sich durch kleine Füße unter dem Terrarium vermeiden, um einen Luftspalt zu schaffen.

Ungeeignete Substrate: Buchenchips, Pinienrinde, Sägemehl etc. (isolierend).

Geeignete Substrate: Sand oder feuchte Erde – sie verhindern Überhitzung.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Spannung prüfen (230 V).
- Vor der ersten Nutzung auf Eignung prüfen.
- Kabel und Stecker auf Schäden prüfen.

Bei Beschädigung Gerät nicht verwenden – es muss vollständig ersetzt werden.

⚠ Keine Reparaturversuche!

- Weiße, blasenartige Stellen in der Folie sind kein Defekt und beeinträchtigen die Funktion nicht.
- Heizmatte niemals falten.
- Anschluss nicht Wasser aussetzen – die Platte muss tiefer als die Steckdose positioniert werden.
- Heizplatte nie mit isolierendem Material abdecken (Schaumstoff, Rinde, Substrat usw.):

⚠ Brandgefahr!

- Nur zur Beheizung von Terrarien bestimmt – andere Verwendungen erfolgen auf eigenes Risiko.

Reptiles Planet übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Nutzung.

GARANTIE:

Die Garantie erlischt bei: Änderungen, Reparaturversuchen, Schäden, unsachgemäßer Verwendung.

Keine Garantie für direkte oder indirekte Schäden.

Keine Garantie bei Verwendung im Inneren des Terrariums.

Wenden Sie sich im Problemfall an Ihren Händler.

Nur der Hersteller entscheidet über Reparatur oder Austausch.





REPTILES-PLANET.COM

PROFESSIONAL REPTILES PRODUCTS

REPTILES-PLANET

Distribué par Groupe Antinea
150 rue Amélia Earhart
34430 Saint-Jean-de-Védas
France

www.reptiles-planet.com



Ne pas jeter sur la voie publique.