

MANUAL REPTI MAT

ES V1.0



REPTILES-PLANET.COM

PROFESSIONAL REPTILES PRODUCTS

Lea atentamente este manual antes de usar el producto.

Gracias por elegir el Repti Mat de Reptiles-Planet.

Su rendimiento (relación entre energía consumida y calor emitido) es óptimo.

Además, todas nuestras esterillas térmicas están equipadas con un sistema de corte automático en caso de sobrecalentamiento anormal de la placa. Esto constituye una seguridad adicional para sus reptiles y anfibios.

DATOS TÉCNICOS:

- Tensión nominal: 230 V – 50/60 Hz
- Potencia: Consulte el embalaje o la etiqueta del producto.

CORTE AUTOMÁTICO A 50 °C:

En caso de sobrecalentamiento dentro del terrario, la placa se apaga automáticamente a los 50 °C.

Este sistema no es tan preciso como un termostato, pero ha sido diseñado para limitar el riesgo de incendio en caso de mal uso o fallo del producto.

El Repti Mat solo volverá a funcionar si se desenchufa, se deja enfriar y se vuelve a enchufar. Será necesario identificar la causa del sobrecalentamiento, que generalmente se debe a la falta de ventilación en el lugar de instalación o a un material en contacto que retiene demasiado calor.

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:

Las esterillas térmicas Repti Mat emiten calor por radiación.

Pueden colocarse en el suelo, bajo el terrario, así como en las paredes laterales o en la parte superior.

Recomendamos instalarlas en la parte trasera o en los laterales más que en el suelo, ya que en la naturaleza el calor proviene del sol, es decir, desde arriba. Muchos animales excavan o se entierran para buscar zonas más frescas, lo que hace que la calefacción desde el suelo no sea natural.

En los terrarios modernos, la parte superior suele ser de rejilla, lo que provoca una gran pérdida de calor. Para solucionarlo, se puede colocar la esterilla en la parte superior del terrario: un método poco común, pero muy eficaz para ciertas especies.

Recomendamos instalar el Repti Mat fuera del terrario para evitar el contacto directo con el agua. No se recomienda la instalación dentro del terrario.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

- La mayoría de los animales necesitan un gradiente térmico, es decir, una zona caliente y otra fría.
- El animal debe poder elegir en todo momento la temperatura adecuada y refugiarse en una zona más fresca.
- La esterilla no debe cubrir más de 2/3 de la superficie del terrario.
- A menudo es necesario combinar la esterilla con otro sistema de calefacción, como una lámpara de infrarrojos o de cerámica.

USO DE LA ESTERILLA EN EL SUELO:

⚠ Atención: Si se coloca la esterilla bajo un terrario de vidrio (por fuera), asegúrese de que el calor pueda circular libremente, sin acumularse. Una ventilación insuficiente podría hacer que el vidrio se rompa. Esto puede evitarse colocando pequeñas patas bajo el terrario para crear un espacio de ventilación.

Los sustratos no adecuados para uso en suelo son: virutas de haya, corteza de pino, serrín, etc., ya que aíslan el calor.

Los únicos sustratos adecuados son la arena y la tierra húmeda, que evitan el sobrecalentamiento de la placa.

PRECAUCIONES:

- Compruebe que el voltaje de la esterilla sea el correcto (230 V).
- Antes del primer uso, asegúrese de que el aparato sea adecuado para el uso previsto.
- Verifique que el enchufe y el cable no estén dañados.

En caso de daño, no utilice el aparato. Debe ser reemplazado completamente por su distribuidor.

⚠ ¡No intente repararlo!

- Las zonas blancas parecidas a burbujas en el plastificado no son defectos y no afectan al rendimiento del Repti Mat.
- Nunca doble la esterilla.
- Asegúrese de que la conexión eléctrica no esté expuesta al agua (por ejemplo, por escurrimiento). Para evitarlo, la esterilla debe colocarse más baja que el enchufe.
- Nunca cubra la esterilla con materiales aislantes (espuma, corteza, sustrato, etc.):

⚠ ¡riesgo de incendio!

- Este producto está destinado exclusivamente a calentar terrarios. Cualquier otro uso se realiza bajo responsabilidad del usuario.

Reptiles Planet y sus distribuidores no se responsabilizan del uso inadecuado del producto.

GARANTÍA:

La garantía queda anulada en caso de: modificación o intento de reparación, daños o uso incorrecto.

La garantía no cubre daños directos ni indirectos provocados por el aparato.

No se ofrece garantía para el uso en el interior del terrario.

En caso de problema, contacte con su distribuidor.

La decisión de reparar o reemplazar el producto corresponde exclusivamente al fabricante.



REPTILES-PLANET.COM

PROFESSIONAL REPTILES PRODUCTS

REPTILES-PLANET

Distribué par Groupe Antinea
150 rue Amélia Earhart
34430 Saint-Jean-de-Védas
France

www.reptiles-planet.com



Ne pas jeter sur la voie publique.